



руководство пользователя

КОНТРОЛЁР ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

СелфБокс



СелфБокс – минисейф с таймером поможет Вам в борьбе с разнообразными вредными привычками – курением, злоупотреблением вредной пищей, зависимостью от телефона, игр и социальных сетей. Запирите искушение на замок на выбранное с помощью таймера время (от 1 мин. до 10 дней) и наслаждайтесь жизнью. Двух пальчиковых батареек хватит на 6 месяцев работы.

- Поможет в борьбе с искушениями
- Воспитает здоровые привычки

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

На крышке контейнера расположен батарейный отсек.



- Плотно прижмите крышку отсека по центру, а затем сдвиньте его вверх.
 - Вставьте 2 батарейки AA типа в отсек для батареек и закройте крышку.
- Внимание: батарейки не входят в комплект!

ВНИМАНИЕ: СПОСОБА АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛФБОКС:

1. Положите предмет в СелфБокс;
2. Закройте крышку;
3. Вращая кнопку, выберите время, на которое Вы хотите запереть предмет;
4. Активируйте таймер, нажав на кнопку. Сейф начнет обратный отсчет 5 секунд, в течение которых Вы можете отменить запираение сейфа, нажав еще раз на кнопку;



5. СелфБокс закрывается, на дисплее появится иконка «закрытый замок», начнется обратный отсчет времени;

6. По истечении заданного времени СелфБокс автоматически разблокируется.

Диапазон времени запираения – от одной минуты до десяти дней.

УХОД ЗА СЕЛФБОКС:

Контейнер: можно мыть как любую другую пластиковую посуду.

Крышку устройства необходимо очищать при помощи влажной тряпки или бумажного полотенца. Мыть под струей воды крышку устройства запрещается.

Пожалуйста, не помещайте СелфБокс в морозильник, духовку или микроволновую печь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры: 15 × 15 × 16 см
- Диапазон времени запираения: от 1 минуты до 9 дней 23 часов 59 минут
- Питание: 2 батарейки АА
- Длительность работы от батареек: до 6 месяцев

Гарантийный срок: 12 месяцев.

В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.

Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

Проблема: тусклый дисплей.

Попробуйте сделать следующее: попробуйте заменить батарейки на новые.

Проблема: мой СелфБокс показывает статус «заперт», но на самом деле он разблокирован, или наоборот.

Попробуйте сделать следующее: нажмите и удерживайте кнопку запуска таймера в течение пяти секунд. Вы должны слышать, как запускается механизм запираения. Повторите это три раза. Затем выньте и снова вставьте батарейки.

Проблема: необходимо срочно достать предмет, который закрыт в СелфБокс.

Попробуйте сделать следующее: в данном товаре нет опции аварийного открывания. В чрезвычайных ситуациях придется сломать сейф, но, пожалуйста, будьте осторожны. Берегитесь осколков, которые могут разлетаться в разные стороны.



www.dadget.ru