

TREKZ TITANIUM

Инструкция пользователя

Настройка Trekz Titanium

1. Зарядка

Зарядите наушники с помощью зарядного micro-USB кабеля, который поставляется в комплекте. По завершении зарядки светодиодный индикатор загорится синим светом.

2. Сопряжение

Нажмите и удерживайте кнопку питания немногим более 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Светодиодный индикатор будет мигать чередующимися вспышками синего/красного цвета.

3. Подключение

Найдите меню Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт «Trekz Titanium by AfterShokz». Светодиодный индикатор загорится синим цветом после подключения.



Кнопка управления (A)

Функция	Действие	Голосовые оповещения
Воспроизведение/Пауза	Нажмите один раз	Одиночный сигнал
Перейти к следующей композиции	Нажмите дважды во время воспроизведения	Одиночный сигнал
Ответить/завершить вызов	Нажмите один раз	Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов с удержанием текущего вызова	Нажмите один раз, чтобы переключиться между абонентами	Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов и отбой текущего вызова	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 сек.	Одиночный сигнал
Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте 2 сек.	Два сигнала
Голосовой набор	Нажмите и удерживайте 2 сек.	"Voice dial"
Повторный набор последнего номера	Нажмите дважды	"Last number redial"

Громкость + /Кнопка питания (B) Громкость - (C)

Функция	Действие	Голосовые оповещения
Включение / Выключение	Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд	Четыре сигнала и "Welcome to Trez Titanium"
Режим без звука	Нажмите и удерживайте обе кнопки в теч. 2 сек. во время разговора	"Mute on" или "Mute off"
Изменить настройки музыкального эквалайзера	Нажмите и удерживайте обе кнопки в теч. 2 сек. во время воспроизведения музыки	"Equalization changed"
Проверить состояние батареи	Нажмите на кнопки + / - регулятора громкости, пока музыка на паузе	Battery high, medium, low (или) charge me"
Регулировка громкости	Нажмите на кнопки громкости	Одиночный сигнал



Технические характеристики

Номер	AS600
Тип динамиков	датчики-преобразователи костной проводимости звука.
Диапазон	20Hz~20KHz
Звуковое давление	100 ± 3dB
Чувствительность микрофона	-40dB ± 3dB
Версия Bluetooth®	Bluetooth® v4.1
Поддерживаемые профили	A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Multipoing сопряжение

1. Войдите в режим сопряжения
2. Нажмите кнопку управления и кнопку увеличения громкости / питания в течение 2 сек. (голосовое оповещение:"Multipoint enabled")
3. Подключите первое устройство (голосовое оповещение: "Connected")
4. Выходите из режима сопряжения
5. Снова войдите в режим сопряжения
6. Подключите второе устройство (голосовое оповещение: "Second device connected")
7. Выключите устройство, затем включите снова.

Сброс гарнитуры

Войдите в режим сопряжения, затем нажмите и удерживайте кнопку управления и обе кнопки регулировки громкости одновременно в течение 3 секунд.

Радиус действия	10м
Аккумулятор	литий-ионный
Время работы	6 часов воспроизведения музыки
В режиме ожидания	10 дней
Время зарядки	1.5 часа
Вес	36г
Гарантия	2 года

Светодиодная индикация


Постоянный красный	Зарядка
Постоянный синий	Зарядка завершена
Мигающий синий / красный	Режим сопряжения
Мигающий синий	Входящий звонок
Мигает красным каждые 2 мин.	Низкий уровень заряда батареи

Аксессуары

Беруши (E)

Используйте беруши с наушниками там, где это безопасно, чтобы блокировать внешние шумы, например, в самолете или поезде.

1. Для блокировки внешнего шума разместите беруши в ушах.
2. Для регулировки настроек эквалайзера, чтобы уменьшить или усилить басы, нажмите одновременно и удерживайте обе кнопки регулировки звука.



Хранение и обслуживание

Храните наушники в сухом и прохладном месте. Рабочая температура должна быть от 0 до 45 С (32 ~ 113 ° F). Работа при низкой или очень высокой температуре, при высокой влажности, сократит срок службы батареи.

После хранения в течение длительного времени, зарядите наушники перед использованием.

Наушники влагоустойчивы, но они не являются герметично водонепроницаемыми.

Пожалуйста, НЕ опускайте наушники в воду и не держите их под проточной водой.

Прослушивание музыки при помощи наушников на чрезвычайно высокой громкости может повлиять на ваш слух, и звук воспроизведения будет искажен.

Наушники нужно очищать мягкой, сухой тканью.

Избегайте контакта наушников с острыми предметами.

Не оставляйте наушники в условиях чрезвычайно высокой или низкой температуры.

Не ставьте наушники на зарядку сразу после тренировки: если в разъеме для зарядки случайно окажется влага или пот, то при подключении к электросети может возникнуть короткое замыкание. Перед подключением к зарядному устройству проверьте, чтобы разъем для зарядки был сухой.



#beopen