

# Автомобильный мультитул АВТОСПАСАТЕЛЬ



Решение есть!  
**ДАДЖЕТ**  
dadget.ru

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение устройства Автомобильный мультитул «Автоспасатель» (далее по тексту - Устройство). Легкий алюминиевый анодированный корпус надежно защищает Автоспасатель и гарантирует длительное использование прибора.

Это портативное пуско-зарядное устройство обладает несколькими полезностями:

Основные полезности:

- запуск двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором;
  - одновременная зарядка до четырех устройств с разъемами lightning, micro-USB, TYPE-C.
- Обратите внимание, что время зарядки при одновременном подключении нескольких устройств будет увеличено.

Дополнительные полезности:

- фонарь;
- аварийное разбивание стекла;
- нож для аварийного разрезания ремней безопасности;
- аварийное обозначение белыми вспышками места ДТП.

**Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультитул Автоспасатель.
2. Футляр для хранения.
3. Адаптер питания от сети 220В.
4. Автомобильный адаптер питания от прикуривателя или розетки 12В.
5. Провода-«крокодилы».
6. Кабель-переходник для зарядки мобильных устройств.
7. Инструкция на русском языке.



## Описание устройства

1. Складной нож.
2. Стеклобой.
3. Кнопка включения устройства/ торцевого фонаря.
4. Кнопка включения фронтального фонаря.
5. Фронтальный фонарь (15 светодиодов).
6. Разъем для подключения проводов-«крокодилов».
7. Торцевой фонарь (1 мощный светодиод).
8. Разъёмы USB для зарядки внешних устройств.
9. Разъём питания 12В.
10. Индикатор заряда.



## **ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

Устройство допускается хранить только в закрытом пространстве: бардачке автомобиля, наборе автомобилиста, багажнике, сумке и т.д.

Длительное хранение Устройства при отрицательных температурах приводит к ускоренному разряду аккумулятора.

### **ВНИМАНИЕ!**

Если вы собираетесь использовать Автоспасатель при отрицательных температурах, сначала согрейте его, например, положите Устройство во внутренний карман куртки (за пазуху) на 10-15 минут.

Храните Устройство в труднодоступном для детей месте.

## **ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА**

Зарядить Автоспасатель можно двумя способами:

### **Вариант 1**

Подсоединить Устройство через адаптер питания к сети 220 В.

### **Вариант 2**

Подсоединить Устройство через автомобильный адаптер питания от прикуривателя или розетки 12В.

Когда Устройство полностью зарядится (горят 5 индикаторов заряда зеленого цвета), отключите его от источника питания.



Зарядка устройства завершена.

## ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

### **Запуск двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.**


Для запуска автомобиля необходимо, чтобы на лицевой панели Автоспасателя горели как минимум 4 светодиода зеленого цвета.

**Шаг 1.** Подключите провода-«крокодилы» к аккумулятору автомобиля в соответствии с полярностью: красный к (+), черный к (-).

**Шаг 2.** Подключите провода-«крокодилы» к Автоспасателю.

**Шаг 3.** Включите Автоспасатель, нажав кнопку включения на боковой панели.

**Шаг 4.** Заведите автомобиль.  
В результате выполнения вышеперечисленных операций после старта двигателя раздается щелчок, а на блоке защиты станет активен зеленый светодиод (отображает подачу напряжения на аккумулятор).



1. Подключите провода к аккумулятору автомобиля



2. Подключите Устройство  
3. Включите Устройство



4. Заведите автомобиль



5. Отключите Устройство  
6. Отключите провода

**Шаг 5.** После запуска двигателя, отключите провода-«крокодилы» от Автоспасателя.

**Шаг 6.** Отсоедините провода-«крокодилы» от аккумулятора.

## **ВНИМАНИЕ!**

Перед запуском автомобиля убедитесь, что провода-«крокодилы» плотно подсоединены к Автоспасателю и клеммам аккумулятора.

Не соединяйте между собой провода-«крокодилы» - это может быть опасно!

Убедитесь, что красный провод подключен к (+) автомобильного аккумулятора, а черный к (-).

## **Зарядка мобильных устройств**

Выходной ток 2А позволяет Автоспасателю производить быструю зарядку одновременно до 4 устройств. Для этого:

1. Подключите кабель-переходник к USB разъёму Автоспасателя. Выберите подходящий тип разъема для вашего устройства и подключите его.
2. Включите Автоспасатель, нажав кнопку включения на боковой панели.
3. После зарядки мобильного устройства отсоедините его от Автоспасателя. Мобильное устройство заряжено.

## Использование фронтального фонаря

Фронтальный фонарь поддерживает работу в следующих режимах:

- Умеренный красный свет (горит постоянно).
- Яркий белый свет (горит постоянно).
- Мерцающий белый свет (последовательные короткие вспышки).

Используется в основном для обозначения места ДТП.



### **ВНИМАНИЕ!**

Поместите устройство в 20 – 50 метрах до места ДТП или стоянки автомобиля. Не размещайте устройство в этом режиме рядом с машиной.

## Включение фронтального фонаря

Для включения фронтального фонаря нажмите кнопку включения фонаря на боковой панели (кнопка 4).

## Выбор режима освещения

Для выбора режима освещения фронтального фонаря нажмите на кнопку включения фонаря на боковой панели 1, 2 или 3 раза.

## **Выключение фронтального фонаря**

Для выключения фронтального фонаря нажимайте кнопку включения фонаря 4 раза, до перехода в выключенное состояние.

## **Использование торцевого фонаря**

Торцевой фонарь поддерживает работу в следующих режимах:

- Обычный фонарь белого света (горит постоянно).
- Мерцающий фонарь белого света (короткие вспышки).



## **Включение торцевого фонаря**

Для включения торцевого фонаря дважды нажмите кнопку включения Устройства на боковой панели (кнопка 3).

## **Выбор режима освещения**

Изменение режима освещения производится двойным нажатием на кнопку включения.

## **Выключение торцевого фонаря**

Для выключения торцевого фонаря дважды

нажимайте кнопку включения Устройства пока фонарь не выключится.

### **Аварийное разбивания стекла**

Для разбивания стекла Автоспасатель снабжен стеклобоем. Он располагается на торцевой части Устройства. Используйте стеклобой в аварийных ситуациях, при переворачивании автомобиля или погружении в воду, когда двери автомобиля могут заклинить.

Также Автоспасатель снабжен складным ножом, который предназначен для перерезания ремней безопасности в экстренной ситуации.

### **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание аварийных ситуаций, соблюдайте Правила Дорожного Движения.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

*Размер:* 215x65x25 мм.

*Пусковой ток:* 200 А.

*Пиковый ток:* 400А.

*Емкость:* 8000 мАч.

*Питание:* DC 15V.

*Выход:* 5В 3А (Двойной USB 2А+1А).

*Время зарядки:* 3-5ч.

*Артикул:* МТ2888.

*Цвет:* красный/чёрный.

*Вес:* 420 г.

## **ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ**

*Вопрос.* Сколько машин Автоспасатель может завести?

*Ответ.* До десяти, в зависимости от заряда и температуры воздуха.

*Вопрос.* Какое стекло разбивать при погружении в воду?

*Ответ.* Заднее боковое, чтобы Вас не повредили осколки стекла под давлением.

*Вопрос.* Как выключить Устройство?

*Ответ.* Устройство выключается автоматически.

*Вопрос.* Сколько по времени заряжается Устройство?

*Ответ.* От 3 до 5 часов.

*Вопрос.* Сколько раз можно зарядить смартфон от Устройства?

*Ответ.* Зависит от модели Вашего смартфона. Например, iPhone 6 можно зарядить около 4 раз.

*Вопрос.* Сколько времени заряжается смартфон от Устройства?

*Ответ.* Около 1 часа. Количество зарядок и время заряда зависит от модели смартфона. У каждого смартфона своя емкость аккумулятора и своя скорость заряда.

*Вопрос.* Какой срок эксплуатации Устройства?

*Ответ.* 3 года.